



Til lykke med din nye helikopter. Læs venligst denne vejledning grundigt inden du går i gang.

Vejledning i betjening af Syma S107 3-kanals helikopter.

1. (Er leveret med 6 batterier i fjernbetjeningen). Indstil kanalvælger på A el. B. (Bruges kun hvis der er flere helikoptere i samme rum.)
2. Tænd for helikopteren.
3. Tænd for fjernbetjeningen. Knapperne skal være i 0-stilling (venstre knap helt i bund før der tændes).
4. Kør venstre knap langsomt frem. Nu skal rotorerne begynde at køre rundt. Giv langsomt mere og mere fart og helikopteren begynder nu at lette.
Når den presses tilbage aftager hovedrotorerens omdrejningshastighed og helikopteren mister højde. Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at helikopteren styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt.

HVIS DU LUKKER FOR GASKNAPPEN MENS HELIKOPTEREN ER I LUFTEN, VIL HOVEDROTOREN STANDSE MED AT KØRE RUNDT OG HELIKOPTEREN VIL STYRTE TIL JORDEN. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.

Er du ved at miste kontrollen over helikopteren er det dog bedre at lukke for "gas"-knapen øjeblikkeligt, så den styrter. Den kan trods alt bedre tåle at styrte UDEN GAS på end at flyve ind i noget med fuld gas på.

5. Frem / tilbage sker med højre knap henholdsvis op / ned.
Venstre / højre drejning sker ved at trække højre knap til venstre el. højre.
6. Opladning foregår med ledning fra fjernbetjeningen - eller med USB-kabel:
En lille led-lampe lyser når du sætter kablet i USB-porten. Når du lader helikopteren, går lampen ud. Når den er opladet, lyser lampen i USB-kablet igen.
Strøm fra en iPhone/iPad-lader eller computers USB-udgang er velegnet.
Helikopteren skal være slukket når der lades. Ellers ødelægges batteriet.

God fornøjelse!

Og skulle du være uheldig at styrte så der går noget i stykker, kan du købe reservedele til den hos www.rc-helikoptere.dk