

24.03.2024



Til lykke med din nye drone.



Vejledning i betjening af JJRC H117 farverig dual WiFi-camera drone med forhindringssensor og børsteløse motorer.

Tag dronens batteri ud og sæt det til opladning.

Der er sat 3 AA-batterier i fjernbetjeningen, så når dronens batteri er ladet op, er den flyveklar:

Tænd for dronen (tryk på knappen indtil den begynder at blinke). Sæt den så på en plan overflade. Tænd derefter for fjernbetjeningen og vent på bip. Så er den klar.

"Lås op" = "Start rotorerne" ved at køre venstre knap frem og slip.

Stil dig altid et par meter bag ved dronen og med kameraet pegende fremad, så har du bedre styr på venstre og højre.

Tryk på "One-Key Ascend", så flyver den op i en meters højde. Herfra overtager du selv styringen. Hvis du vil lande, trykker du på "One-key Landing" (lander der hvor den er)

Barometer: Flyv op i den højde du ønsker at den skal blive i (venstre joystick knap). Slip den. Så korrigerer den selv for gas så den forbliver i den højde.

Forhindringssensor: Monter sensoren. Tryk på knappen Barrier Avoidance Switch, og den kan nu ikke flyve ind i forhindringer. Den vil blive sendt tilbage.

Frem og tilbage sker med højre joystick knap op eller ned. (fremad er med kameraet fremad). Sidelæns-flyvning sker ved at trække højre joystick sidelæns venstre eller højre. Venstre-højre drejning sker ved at trække venstre joystick til henh. venstre/højre.

WiFi-forbindelse: Der skal hentes en App. (KY UFO) for at kunne optage og for at gense optagelserne. Scan QR-koden fra user manual.

Opret forbindelse på telefonen under WiFi-indstillinger til kameraet. Den ses som Flow.Wifi xxxx (dronen skal være tændt).

Åbn herefter App'en – og du kan nu se kameraets billede. For at optage skal du vælge om det skal være foto eller video. Ved video skal du huske at stoppe video igen. Ellers går det tabt. Optagelserne overføres til app'en og telefonens fotobibliotek.

Kameravinklen justeres fra fjernbetjeningen.

Når den under flyvning begynder at blinke, er det tegn på at der snart ikke er mere strøm på. Påbegynd da landing.

Opladning: Træk batterimodulet ud og sæt det til opladning med det medfølgende kabel. Brug strømforsyning fra smartphone-lader eller køb en USB-lader (tilkøbes). En lille rød lampelyser under opladning. Når den ikke lyser mere, er batteriet fuldt opladet. Det varer op til 150 min. Afhængig af lader.

God fornøjelse!

Og skriv gerne til salg@rc-helikoptere.dk hvis du vil vide mere...

