

Vejledning i betjening af Eachine E520 WiFi-camera drone

Til lykke med din nye drone.



Tag batteriet ud og sæt det til opladning - og monter beskyttelsesrammerne. Sæt 4 AAA-batterier i fjernbetjeningen, så når batteriet er ladet op, er den flyveklar:

1. Tænd for dronen (tryk på knappen indtil den begynder at blinke). Sæt den så på en plan overflade. Tænd derefter for fjernbetjeningen og vent på bip-bip. Så er den klar.
 2. Nulstilling: Dronen er gyro-kalibreret fra fabrikkens side, men første gang, eller hvis den har været udsat for styrt el. lign., skal gyroen kalibreres igen. Hold begge joystick-knapper ned og ud til højre hjørne. Der kommer 2 bip og så er den kalibreret.
 3. "Lås op" = "Start rotorerne" ved at køre venstre knap helt frem og helt tilbage og slip. Der kommer et langt bip og så er den klar.
 4. Stil dig altid et par meter bag ved dronen og med kameraet pegende fremad, så har du bedre styr på venstre og højre.
 5. Tryk på "One-Key take off", så flyver den op i en meters højde. Herfra overtager du selv styringen. Hvis du vil lande, trykker du på "One-key Landing" (lander der hvor den er) eller "One Key Return" (flyver den hen hvor fjernbetjeningen er, hvis Headless er aktiveret). Hvis du lander i højt græs, skal du trykke på NØDSTOP lige før den lander. Så undgår du at brænde motorerne af, hvis rotorerne ikke kan køre rundt.
 6. Barometer: Flyv op i den højde du ønsker at den skal blive i (venstre joystick knap). Slip den. Så korrigerer den selv for gas så den forbliver i den højde.
 7. Frem og tilbage sker med højre joystick knap op eller ned. (fremad er med kameraet **fremad**). Sidelæns-flyvning sker ved at trække højre joystick sidelæns venstre eller højre. Venstre-højre drejning sker ved at trække venstre joystick til henh. venstre/højre.
 8. Kamera: Der optages på micro-sd-kort – og også via wifi til telefonen, hvis app'en er startet. Kameravinklen justeres manuelt inden start.
WiFi-forbindelse: Der skal hentes en App. for at kunne optage og for at gense optagelserne. Scan QR-koden fra user manual.
Opret forbindelse på telefonen under WiFi-indstillinger til kameraet. (dronen skal være tændt).
- Åbn herefter App'en – og du kan nu se kameraets billede. For at optage skal du vælge om det skal være foto eller video. Ved video skal du huske at stoppe video igen. Ellers går det tabt. Optagelserne overføres til app'en og telefonens fotobibliotek.

Når den under flyvning begynder at blinke, er det tegn på at der snart ikke er mere strøm på. Påbegynd da landing.

Opladning: Træk batterimodulet ud og sæt det til opladning med det medfølgende kabel. Brug strømforsyning fra smartphone-lader eller køb en USB-lader (tilkøbes). Kan lades med 1A men lades bedst ved 2A. En lille blå lampe blinker under opladning. Når den lyser konstant, er batteriet fuldt opladet. Det varer op til 200 min.

2.4GHz Remote Control

2.4GHz high frequency signal, remote control distance, supporting multiple aircraft, while playing non-interference

Kort tryk: Headless mode

Langt tryk: Return

Headless Mode / One Key Return

Foto / Video

Photo/Video

Kort tryk: 360° roll

Langt tryk: NØDSTOP

360 Rolling/Emergency Stop

Hastighed

Speed Switch

Fine Tuning Rightward

Take off

One Key Take-off

One Key Landing

Land

Fine Tuning Leftward

Fine Tuning Forward

Fine Tuning Backward

ON/OFF Switch

God fornøjelse! Og skriv gerne til salg@rc-helikoptere.dk hvis du vil vide mere.