

Vejledning i betjening af Eachine E56 drone med kamera.

Der medfølger fjernbetjening, USB-kabel, ekstra rotorblade, skruetrækker samt engelsk, tysk, fransk og dansk manual.



Til lykke med din nye drone.

LÆS VENLIGST DETTE FØRST:

Der er sat 2 AAA-batterier i fjernbetjeningen, så den er klar til at blive brugt når du har ladet batteriet op.

Tænd for Quadcopteren (hvis den er slukket) på en plan overflade. Tænd derefter fjernbetjeningen og den er klar til at lette.

1. Automatisk Take off og landing: Tryk på op-knappen og dronen starter automatisk og flyver op. Landing foregår ved at trykke på ned-knappen.
2. Alle bevægelser frem/tilbage, venstre/højre, foregår ved at vippe fjernbetjeningen i den ønskede retning. Venstre for venstre, højre for højre.
3. Headless-funktion: Tryk på Headless-knappen. Når dronen er i Headless-udgangspositionen når du trykker på op-knappen, flyver den op. Når du trykker på ned-knappen, lander den.
4. Kamera: Scan QR-koderne for at få forbindelse til dronen. For mere information se E56 manualen. Evt. yderligere forklaringer findes i E56 manualen.

Opladning. Tag modulet ud af fjernbetjeningen og lad det i en USB-lader eller iPhone-lader). En LED-lyd indikerer opladningsstatus.

**Dansk vejledning
medfølger ved køb.**

Når dronen blinker skal den sættes på en plan overflade. Tryk på op-knappen helt frem og helt tilbage. Så er den klar til at lette.

Tryk på op-knappen helt frem og tryk ned, så starter den. Når du trykker på ned-knappen slipper knappen. Automatisk landing.

Når du vipper fjernbetjeningen i den ønskede retning, vipper dronen i den ønskede retning. Venstre for venstre, højre for højre.

Når du drejer fjernbetjeningen, vil den flyve i retning mod drejningen.

For at sætte dronen op til telefonens indstillinger og opret WiFi-forbindelse eller inde i app'en. Se E56 manualen for mere information.

Tag strømmen fra en USB-udgang (pc eller iPhone-lader). Max. ladetid er 70 min.

Eachine E56

Joystick:

Op, ned, drej til venstre/højre
Tryk ned for at starte
Tryk igen for at lande

Headless Mode

lys

nødstop

God fornøjelse!

Som tilbehør kan købes ekstra batteri og USB-strømforsyning.
Se under reservedele på
www.rc-droner.dk

God fornøjelse! www.rc-droner.dk