



Vejledning i betjening af Copter 5888 helikopter 2,4 GHZ.

Der medfølger 220v oplader og engelsk vejledning.

Reserve dele kan bestilles på www.rc-helikoptere.dk

1. Sæt 6 AA-alkaline batterier i fjernbetjeningen og tænd for den.
2. Tænd for helikopteren (ON) og vent et øjeblik til alle lysene er tændt.
3. Kør venstre knap langsomt fremad. Nu skal rotorerne begynde at køre rundt. Giv langsomt mere og mere fart og helikopteren begynder nu at lette.
4. Når den presses tilbage aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og helikopteren mister højde. Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at helikopteren styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt.
NB: HVIS DU LUKKER FOR GASKNAPPEN MENS HELIKOPTEREN ER I LUFTEN VIL HOVEDROTOREN STANDSE MED AT KØRE RUNDT OG HELIKOPTEREN VIL STYRTE TIL JORDEN. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.
5. Frem og tilbage sker med højre knap op eller ned. Sidelænsflyvning sker ved at trække højre knap til henholdsvis til venstre og højre. Venstre-højre drejning sker ved at trække højre knap til venstre el. højre. Finjustering af rotations-spinning sker på de små knapper med pile på.
6. Hastigheden på halepropellen indstilles på fjernbetjeningens røde knap foroven.

Opladning med 220 v adapter:

Den røde lampe lyser under opladningen og går ud når den helikopteren er opladet.

Opladning fra fjernbetjening:

Åbn lågen og træk stikket ud og sæt det i helikopteren. Så længe der lades blinker led-lampen på fjernbetjeningen grønt. Når den er opladet, lyser lampen konstant grønt.

I begge tilfælde skal helikopteren være slukket (off).

God fornøjelse!

www.rc-helikoptere.dk