



Vejledning i betjening af JXD 343 Shooter 3-kanals helikopter.

1. Indstil fjernbetjeningens kanalvælger på A, B el. C. (Bruges kun hvis der er flere helikoptere i samme rum.)
2. Tænd for fjernbetjeningen. Knapperne skal være i 0-stilling (=venstre **helt** nede). LED-pæren blinker. Kør venstre knap **helt** frem og **helt** tilbage. Nu lyser pæren konstant.
3. Tænd for helikopteren.
4. Kør fjernbetjeningens venstre knap langsomt frem. Nu skal rotorerne begynde at køre rundt. Giv langsomt mere og mere fart og helikopteren begynder nu at lette. Når den presses tilbage aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og helikopteren mister højde. Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at helikopteren styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt.

NB: HVIS DU LUKKER FOR GASKNAPPEN MENS HELIKOPTEREN ER I LUFTEN, VIL HOVEDROTOREN STANDSE MED AT KØRE RUNDT OG HELIKOPTEREN VIL STYRTE TIL JORDEN. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.

Er du ved at miste kontrollen over helikopteren er det dog bedre at lukke for gasknappen øjeblikkeligt, så den styrter. Den kan trods alt bedre tåle at styrte UDEN GAS på end at flyve ind i noget med fuld gas på.

5. Frem og tilbage sker med højre knap op eller ned. Venstre-højre drejning sker ved at trække højre knap til venstre el. højre.
6. Affyring af missiler sker ved at trykke på knapperne foran. Fyr kun 1 af ad gange og vent et par sekunder inden næste affyring. Husk beskyttelsesbriller ☺
7. Opladning: Helikopteren skal være slukket.
Ved opladning med ledning fra fjernbetjeningen: Når stikket sættes i helikopteren, skifter lampen i fjernbetjeningen farve fra grøn til rød så længe der lades. Når den er opladet, lyser lampen konstant grønt igen. Det kan vare 45-60 min.
Ved opladning med USB-kabel: I USB-kablet er en lille lampe. Når helikopteren lades, lyser lampen. Når den er opladet, går lampen ud.

Som tilbehør kan købes en 220v-USB-adapter, så du kan oplade den fra en 220v stikkontakt.

God fornøjelse!

Og skulle du være uheldig at styrte så der går noget i stykker, kan du købe reservedele til den hos www.rc-helikoptere.dk