

Til lykke med din nye helikopter. Læs venligst denne vejledning grundigt inden du går i gang.



Vejledning i betjening af WL V388 3-kanals helikopter.

1. Indstil fjernbetjeningens kanalvælger på A, B eller C. (Bruges kun hvis der er flere helikoptere i samme rum.)
2. Tænd for fjernbetjeningen. Knapperne skal være i 0-stilling (venstre knap helt i bund før der tændes).
3. Tænd for helikopteren.
4. Kør venstre knap **langsomt** frem. Nu skal rotorerne begynde at køre rundt. Giv langsomt mere og mere fart og helikopteren begynder nu at lette. Når den presses tilbage aftager hovedrotorens omdrejningshastighed og helikopteren mister højde. Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at helikopteren styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt.

HVIS DU LUKKER FOR GASKNAPPEN MENS HELIKOPTEREN ER I LUFTEN, VIL HOVEDROTOREN STANDSE MED AT KØRE RUNDT OG HELIKOPTEREN VIL STYRTE TIL JORDEN. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.

Er du ved at miste kontrollen over helikopteren er det dog bedre at lukke for "gas"-knappen øjeblikkeligt, så den styrter. Den kan trods alt bedre tåle at styrte UDEN GAS på end at flyve ind i noget med fuld gas på.

5. Frem og tilbage sker med højre knap op eller ned. Venstre-højre drejning sker ved at trække højre knap til venstre el. højre.
6. Hejs op og ned foregår på de 2 knapper foran i venstre side. På oversiden er en Demo-knap. Den får helikopteren til at flyve efter et forprogrammeret mønster. (Du skal selv holde passende fart med gas-knappen). Lyset kan tændes og slukkes på samme knaps højre del. Til høje er der en knap til finjustering af venstre(L) / højre(R) -drejning.
7. Opladning foregår med ledning fra fjernbetjeningen - eller med USB-kabel: En lille led-lampe lyser når du sætter kablet i USB-porten. Når du lader helikopteren, går lampen ud. Når den er opladet, lyser lampen i USB-kablet igen.

Som tilbehør kan købes en 220v-USB-adapter, så du kan oplade den fra en 220v stikkontakt.

God fornøjelse!

Øg skulle du være uheldig at styrte så der går noget i stykker, kan du købe reservedele til den hos

www.rc-helikoptere.dk