



Vejledning i betjening af UFO



Sæt 6 AA-alkaline batterier i fjernbetjeningen. Tænd for fjernbetjeningen.

Sæt UFO'en på gulvet og tænd for den. Der skal nu komme lys i dioderne i siden. Efter nogle sekunder flyver den helt op i loftet og falder derefter ned og vil så holde sig svævende mellem loft og gulv.

Lad den flyve selv eller brug den som en "yo-yo" op og ned. Kast den af sted og lad en anden person fange den.

Du kan selv kontrollere dem med din hånd. Den indbyggede sensor i UFO'en mærker selv når den er tæt på din hånd, nær jorden eller rammer et loft. Den holder sig stadig flyvende. Kan bruges både inde og ude.

Den har cool lysdioder, skifter farve og lyser op som en rigtigt flyvende tallerken!

Oplad den ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

UFO'ens genopladelige batteri kan bruges igen og igen.

Kræver 6 stk AA batterier til fjernbetjeningen (følger ikke med).

Fjernbetjeningen bruges KUN til at standse UFO'en med. Husk derefter at slukke helt for strømmen på knappen på selve UFO'en.

Pakken består af:

- 1 Vectron Wave UFO
- 1 ladestik (indbygget i fjernbetjeningen + USB-kabel)
- 1 engelsk vejledning
- 1 dansk vejledning

Som tilbehør kan købes en 220v USB-lader.