



## Vejledning i betjening af WLtoys F939

**Til lykke med din nye flyvemaskine. Læs venligst denne vejledning grundigt inden du går i gang.**

4-kanals fly med 2.4 ghz fjernstyring. Kan flyve både inde og ude (max. vindstyrke 4).



Flyet er leveret med 6 stk AA-batterier i fjernbetjeningen, og de medfølgende li-po-batterier er ladet op. Altså RTF = helt flyveklar.

1. Sæt batteriet fast med velcro-tape. Sørg for at venstre joystick-knap ("gas-knappen") er helt i bund og tænd så for fjernbetjeningen og vent et øjeblik. Nu skal der være forbindelse. Undersøg det ved at køre højre joystick-knap frem og tilbage og se om flaps bevæger sig. Så er den klar til at flyve.
2. Kør "gas-knappen" **langsomt** frem. Nu skal propellen begynde at køre rundt. Giv langsomt mere og mere fart og den begynder nu at lette.  
***Er du ved at miste kontrollen over flyet, skal du lukke for "gas"-knappen øjeblikkeligt, så den styrter. Den kan trods alt bedre tåle at styrte UDEN GAS på end at flyve ind i noget med fuld gas på.***
3. Fjernbetjeningen er **Mode 2**. Det vil sige at **drejning af haleror** sker med den venstre joystick-knap og **hældning (flaps) op og ned** sker med den højre joystick-knap. Høj hastighed (H) indstilles på knappen øverst til venstre. (Står i L (Low) når den tændes).
4. Når flyet bliver ustabilt eller mister højde, skal batteriet lades op. Der kan lades 1 eller 2 ad gangen. Som strømkilde til laderen bruges USB-udgangen fra en pc eller fra en iPhone/iPad-oplader (ekstraudstyr).

God fornøjelse!