

Vejledning i betjening af GT2PRO dual camera drone



Til lykke med din nye drone. **Der er sat 3 batterier i fjernbetjeningen, så den er flyveklar, men LÆS DETTE FØRST:**

Første flyvning bør foregå med simple funktioner og kun brug af fjernbetjening. Flyv evt. inde i en hal eller i stille vejr første gang, indtil du er fortrolig med den.

1. Tænd for dronen (tryk på knappen indtil den begynder at blinke). Sæt den så på en plan overflade. Og stil dig et par meter bagved. Tænd derefter for fjernbetjeningen. Kør venstre knap helt frem og derefter heltbage. Så er den klar til take off.
 2. **Start:** Tryk 1 gang på Auto take-off, så flyver den op i en meters højde (barometerstyret). Herfra overtager du selv styringen.
 3. Frem og tilbage sker med højre joystick knap op eller ned. (fremad er med kameraet **fremad**). Sidelæns-flyvning sker ved at trække højre joystick sidelæns. Venstre-højre drejning sker ved at trække venstre joystick til henh. venstre/højre.
 4. WiFi-forbindelse: Der skal hentes en App. for at kunne optage og for at gense kameraoptagelserne. Scan QR-koden fra user manual. Opret forbindelse på telefonen under WiFi-indstillinger til kameraet. (dronen skal være tændt og flyveklar).
- Åbn herefter App'en - og du kan nu se kameraets billede. For at optage skal du vælge om det skal være foto eller video.
Optagelserne overføres til telefonens fotobibliotek.
Skift mellem de 2 kameraer foregår i App'en
5. Headless: Langt tryk starter headless. Dvs. at uanset hvordan den er drejet rundt, så ved den hvor startpositionen var. Kort tryk for at vende tilbage til startpos.

Når den under flyvning begynder at blinke, er det tegn på at der snart ikke er mere strøm på. Påbegynd da landing.

Opladning: Tag batteriet ud og sæt det til opladning med det medfølgende kabel. Brug strømforsyning fra smartphone-lader eller køb en USB-lader (tilkøbes).

God fornøjelse! Og skriv gerne til salg@rc-droner.dk hvis du vil vide mere.

