



Vejledning i betjening af Syma S031 helikopter 27 Mhz.

Der medfølger batterier, oplader, skruetrækker, ekstra halepropel, og engelsk vejledning.

Reservedele kan bestilles på www.rc-helikoptere.dk

Til lykke med din nye helikopter. Den er fuldt opladet og testet inden levering, så du umiddelbart efter at have læst dette kan påbegynde flyvning:

1. Saml de ledninger (rød mod rød) og tænd for helikopteren.
2. Skru antennen i fjernbetjeningen, træk venstre knap **helt tilbage** og tænd så for fjernbetjeningen (ON).

4. Kør nu venstre knap **langsomt** frem.

Nu skal rotorerne begynde at køre rundt. Giv langsomt mere og mere fart og helikopteren begynder nu at lette.

Når den presses tilbage, aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og helikopteren mister højde.

Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at helikopteren styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt.

HVIS DU LUKKER FOR GASKNAPPEN MENS HELIKOPTEREN ER I LUFTEN VIL HOVEDROTOREN STANDSE MED AT KØRE RUNDT OG HELIKOPTEREN VIL STYRTE TIL JORDEN. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.

5. Frem og tilbage sker med højre knap op eller ned. Venstre-højre drejning sker ved at trække højre knap til venstre el. højre. Finjustering af rotations-spinning sker på den runde knap på fjernbetjeningen.

6. Hastigheden på halepropellen indstilles på fjernbetjeningens knap forned og der er endvidere 2 kanaler, A og B, indenfor 27 mhz området, så 2 kan flyve samtidig.

Opladning med 220 v adapter:

Chargelampen lyser **grønt** under opladning og går ud når den er opladet.

God fornøjelse!

www.rc-helikoptere.dk

Et tip:

1) Flyv fremad: Hvis du vil have den til at flyve ganske langsomt fremad altid, så sæt en lille skrue eller møtrik fast inde i snuden. Eller flyt batteriet lidt frem. Eller køb et lidt større batteri. Så ændres balancepunktet, og den vil flyve fremad.