



Vejledning i betjening af Syma S032 helikopter 27 Mhz.

Der medfølger batterier, oplader, skruetrækker, ekstra halepropel, og engelsk vejledning.

Reserve dele kan bestilles på www.rc-helikoptere.dk

Til lykke med din nye helikopter. Den er fuldt opladet og testet inden levering, så du umiddelbart efter at have læst dette kan påbegynde flyvning:

1. Tænd for helikopteren.
2. Skru antennen i fjernbetjeningen og tænd for fjernbetjeningen.
3. Kør nu venstre knap langsomt frem.
Nu skal rotorerne begynde at køre rundt. Giv langsomt mere og mere fart og helikopteren begynder nu at lette.
Når den presses tilbage aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og helikopteren mister højde.
Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen da du risikerer at helikopteren styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt.

HVIS DU LUKKER FOR GASKNAPPEN MENS HELIKOPTEREN ER I LUFTEN VIL HOVEDROTOREN STANDSE MED AT KØRE RUNDT OG HELIKOPTEREN VIL STYRTE TIL JORDEN. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.

5. Frem og tilbage sker med højre knap op eller ned. Venstre-højre drejning sker ved at trække højre knap til venstre el. højre. Finjustering af rotations-spinning sker på den runde knap på fjernbetjeningen.
6. Hastigheden på halepropellen indstilles på fjernbetjeningens knap forned.

Opladning med 220 v adapter:

Den røde lampe går ud under opladning og lyser når den er opladet. Der bør ikke lades i mere end 90 minutter.

God fornøjelse!

www.rc-helikoptere.dk