



Vejledning i betjening af Syma S033G helikopter 27 Mhz.



Der medfølger batterier, oplader, skruetrækker, ekstra halepropel, og engelsk vejledning.

Reservedele kan bestilles på www.rc-helikoptere.dk

Til lykke med din nye helikopter. Den er fuldt opladet og testet ved levering, så du kan få glæde af den straks, men læs venligst dette grundigt:

1. Saml de 2 ledninger og tænd for helikopteren (ON).
2. Skru antennen i fjernbetjeningen, træk venstre knap **helt tilbage** og tænd så for fjernbetjeningen.
3. Kør nu venstre knap **langsomt** frem. Nu skal rotorerne begynde at køre rundt. Giv langsomt mere og mere fart og helikopteren begynder nu at lette. Når den presses tilbage aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og helikopteren mister højde. Du skal derfor altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at helikopteren styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt.

NB: HVIS DU LUKKER FOR GASKNAPPEN MENS HELIKOPTEREN ER I LUFTEN VIL HOVEDROTOREN STANDSE MED AT KØRE RUNDT OG HELIKOPTEREN VIL STYRTE TIL JORDEN. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.

4. Frem og tilbage sker med højre knap op eller ned. Venstre-højre drejning sker ved at trække højre knap til venstre el. højre. Finjustering af rotations-spinning sker på den runde knap på fjernbetjeningen.
5. Hastigheden på halepropellen indstilles på fjernbetjeningens knap forned.
6. A/B-knappen bruges hvis der er en anden der flyver samtidig. Så skal de flyve på hver sin kanal.

Opladning med 220 v adapter og charger:

Charge-lampen lyser grønt under opladning og holder op med at lyse når den er opladet. Lades ikke mere end 180 minutter.

God fornøjelse!