

Til lykke med din nye helikopter. Læs venligst denne vejledning grundigt inden du går i gang.



Vejledning i betjening af Syma S107C 3-kanals helikopter med kamera.

- Indstil fjernbetjeningens kanalvælger på A el. B. (Bruges kun hvis der er flere helikoptere i samme rum.)
- Tænd for helikopteren og tænd for fjernbetjeningen. Knapperne skal være i 0-stilling (venstre knap helt i bund før der tændes).  
Vent derefter lidt indtil helikopterens grønne led-lampe ikke længere blinker.
- Kør venstre knap langsomt frem. Nu skal rotorerne begynde at køre rundt. Giv langsomt mere og mere fart og helikopteren begynder nu at lette.
- Når den presses tilbage aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og helikopteren mister højde. Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at helikopteren styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt.
- Er du ved at miste kontrollen over helikopteren er det dog bedre at lukke for "gas"-knappen øjeblikkeligt, så den styrter. Den kan trods alt bedre tåle at styrte UDEN GAS på end at flyve ind i noget med fuld gas på.
- Frem og tilbage sker med højre knap op eller ned. Venstre-højre drejning sker ved at trække højre knap til venstre el. højre.
- Foto optages ved at trykke på knappen øverst til venstre. Der kommer kortvarigt rødt lys i kameraet.
- Video startes ved tryk på knappen til højre. Der kommer rødt lys i kameraet. Der stoppes ved at trykke igen.
- Optagelserne overføres til computer med det medfølgende kabel – eller ved at tage micro-kortet ud og sætte det ind i en sd-læser (følger ikke med).
- Opladning foregår med USB-kabel: En lille led-lampe lyser når du sætter kablet i USB-porten. Når du lader helikopteren, går lampen ud. Når den er opladet, lyser lampen i USB-kablet igen. Strøm fra en iPhone/iPad-lader eller computers USB-udgang er velegnet.

God fornøjelse!

Og skulle du være uheldig at styrte så der går noget i stykker, kan du købe reservedele til den hos [www.rc-helikoptere.dk](http://www.rc-helikoptere.dk)