



Vejledning i betjening af Syma S301G helikopter 27 Mhz.



Der medfølger batterier, oplader, skruetrækker, ekstra halepropel, og engelsk vejledning.

Reserve dele kan bestilles på www.rc-helikoptere.dk

Helikopteren er fuldt opladet og testet ved levering.

1. Tænd for helikopteren.
2. Skru antennen i fjernbetjeningen og tænd for fjernbetjeningen.
3. Kør nu venstre knap langsomt frem.
Nu skal rotorerne begynde at køre rundt. Giv langsomt mere og mere fart og helikopteren begynder nu at lette.
Når den presses tilbage aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og helikopteren mister højde. Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen da du risikerer at helikopteren styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt.

NB: HVIS DU LUKKER FOR GASKNAPPEN MENS HELIKOPTEREN ER I LUFTEN VIL HOVEDROTOREN STANDSE MED AT KØRE RUNDT OG HELIKOPTEREN VIL STYRTE TIL JORDEN. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.

5. Frem og tilbage sker med højre knap op eller ned. Venstre-højre drejning sker ved at trække højre knap til venstre el. højre. Finjustering af rotations-spinning sker på den runde knap på fjernbetjeningen.
6. Hastigheden på halepropellen indstilles på fjernbetjeningens knap forned.
7. Hvis 2 S301G skal flyve samtidig, indstilles de på hver sin frekvens A eller B.

Efter 5-8 min.s flyvetid – eller når helikopteren bliver ustabil - skal Li-Po-batteriet oplades. Det må aldrig aflades helt! (Og helikopteren skal være slukket når der lades.)

Opladning med 220 v charger og adapter:

Chargelampen lyser grønt under opladning og går ud når batteriet er opladet.

Find flere facts om Li-Po-batterier på nettet – eller rekvirer dem fra www.rc-helikoptere.dk

God fornøjelse!