



Vejledning i betjening af Syma S31 helikopter 2.4 ghz.



Der medfølger batterier, oplader, skruetrækker, ekstra halepropel, og engelsk vejledning.

Reservedele kan bestilles på www.rc-helikoptere.dk

Til lykke med din nye helikopter. Den er fuldt opladet og testet ved levering, så du kan få glæde af den straks, men læs venligst dette grundigt:

1. Saml de 2 røde ledninger og tænd for helikopteren (ON).
2. Tænd for fjernbetjeningen og vent et øjeblik.
3. Kør nu venstre knap **langsomt** frem. Nu skal rotorerne begynde at køre rundt. Giv langsomt mere og mere fart og helikopteren begynder nu at lette. Når den presses tilbage aftager hovedrotorerens omdrejningshastighed og helikopteren mister højde. Du skal derfor altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at helikopteren styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt.

NB: HVIS DU LUKKER FOR GASKNAPPEN MENS HELIKOPTEREN ER I LUFTEN VIL HOVEDROTOREN STANDSE MED AT KØRE RUNDT OG HELIKOPTEREN VIL STYRTE TIL JORDEN. **Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.**

4. Frem og tilbage sker med højre knap op eller ned. Venstre-højre drejning sker ved at trække højre joystick-knap til venstre el. højre. Finjustering af rotations-spinning sker på den firkantede knap under højre joystick-knap.
5. Hastigheden på halepropellen indstilles på fjernbetjeningens knap Speed switch foroven til venstre. Finjustering af hastigheden sker på den firkantede knap "Tail blades Fine-tuning".

Opladning med 220 v adapter og charger:

Charge-lampen lyser grønt under opladning og holder op med at lyse når den er opladet. Lades ikke mere end 180 minutter.



God fornøjelse!