



Vejledning i betjening af
Quadcopter Syma X5SC Quadcopter
4-kanals med 2.4 ghz fjernbetjening og 360° eversion.



Der medfølger USB-kabel, komplet ekstra sæt rotorblade, 4gb micro-sd-kort og adapter samt engelsk manual.

Til lykke med din nye Quadcopter. Der er batterier i fjernbetjeningen og den er testet inden levering, så du kan straks få glæde af den, men **LÆS VENLIGST DETTE FØRST**:

1. Tænd for Quadcopteren og mens den blinker, da sæt den på en plan overflade. Tænd derefter for fjernbetjeningen og køр venstre joystick-knap helt frem (bip) og helt tilbage (bip). Så er den klar til at lette.
2. Køр venstre joystick-knap langsomt fremad. Nu skal rotorerne begynde at køр rundt. Når alle 4 rotorер køрer, så giv langsomt mere og mere fart, og den begynder nu at lette. Hvis den vælter til den ene side eller alle 4 motorer ikke køрer lige stærkt, så start forfra. (gyroen stabileres på denne måde).
3. Når venstre knap trækkes tilbage aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og den mister højde. Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at den styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.
4. Frem og tilbage sker med højre knap op eller ned. Sidelæns-flyvning sker ved at trække højre knap sidelæns. Venstre-højre drejning sker ved at trække venstre knap til henh. venstre/højre.
5. Høj hastighed aktiveres på knappen øverst til venstre (knap B). Når fjernbetjeningen tændes, står den på lav hastighed.
6. 3D-Loop: Det kræver plads, så flyv 2-3 m op. Klik på 3D-knappen (øverste til højre = knap C) og hold den inde mens du aktiverer højre joystick-knap. Så looper den forlæns eller sidelæns.
7. Headless-funktion slås til på knap A. Hold knappen inde i 2 sekunder til der kommer bip-bip-bip. Det slås fra ved at holde knappen inde i 2 sekunder indtil der kommer et langt bip.

Opladning. Tag batteristikket ud og oplad batteriet gennem det medfølgende USB-kabel fra en USB-lader (pc eller iPhone-lader). En LED-pære i kablet lyser så længe der lades. Max. ladetid er 1½ time.

(Som tilbehør kan købes ekstra batterier og 220v USB-oplader. Se under reservedele på www.rc-helikoptere.dk)

2.4 ghz 4-kanals fjernbetjening:



Foto aktiveres på knap D ved at skubbe knappen opad. Video startes ved at trykke nedad og stoppes ved at trykke igen.

Der optages på micro-sd-kort, og der medfølger USB-adapter, så optagelserne kan læses ind på computer.

God fornøjelse!

www.rc-helikoptere.dk