



Vejledning i betjening af  
Quadcopter Syma X5SW Quadcopter  
4-kanals med 2.4 ghz fjernbetjening og 360° eversion.



Der medfølger USB-kabel, komplet ekstra sæt rotorblade, skruetrækker samt engelsk manual.

Til lykke med din nye Quadcopter. Der er batterier i fjernbetjeningen og den er testet inden levering, så du kan straks få glæde af den efter du har monteret landingsben og beskyttelsesrammer, men **LÆS VENLIGST DETTE FØRST**:

1. Tænd for Quadcopteren og mens den blinker, da sæt den på en plan overflade. Tænd derefter for fjernbetjeningen og køр venstre joystick-knap helt frem (bip) og helt tilbage (bip). Så er den klar til at lette.
2. Køр venstre joystick-knap langsomt fremad. Nu skal rotorerne begynde at køре rundt. Når alle 4 rotorер kører, så giv langsomt mere og mere fart, og den begynder nu at lette. Hvis den vælter til den ene side eller alle 4 motorer ikke kører lige stærkt, så start forfra. (gyroen stabileres på denne måde).
3. Når venstre knap trækkes tilbage aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og den mister højde. Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at den styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.
4. Frem og tilbage sker med højre knap op eller ned. Sidelæns-flyvning sker ved at trække højre knap sidelæns. Venstre-højre drejning sker ved at trække venstre knap til henh. venstre/højre. (Dette gælder for Mode 2 som er sat op som standard. Kan let ændres til Mode 1).
5. Høj hastighed aktiveres på knappen øverst til venstre. Når fjernbetjeningen tændes, står den på lav hastighed.
6. 3D-Loop: Det kræver plads, så flyv 2-3 m op. Klik på 3D-knappen (øverste til højre) og hold den inde mens du aktiverer højre joystick-knap. Så looper den forlæns eller sidelæns.
7. Headless-funktion slås til på knappen øverst til venstre. Hold knappen inde i 2 sekunder til der kommer bip-bip-bip. Uanset hvordan den nu er drejet, vil den altid vende tilbage når du trækker højre joystick-knap tilbage.  
Det slås fra ved at holde knappen inde i 2 sekunder indtil der kommer et langt bip.
8. WiFi-transmission af foto og video: Der skal installeres en app. **SYMA FPV**. For iPhone hentes den i App Store. For Android hentes den på [www.symatoys.com](http://www.symatoys.com) eller ved at scanne koden på æsken. Opret forbindelse på telefonen under WiFi-indstillinger.

Opladning. Tag batteristykket ud og oplad batteriet gennem det medfølgende USB-kabel fra en USB-lader (pc eller iPhone-lader). En LED-pære i kablet lyser så længe der lades. Max. ladetid er 130 min.

(Som tilbehør kan købes ekstra batterier og 220v USB-oplader. Se under reservedele på [www.rc-helikoptere.dk](http://www.rc-helikoptere.dk))



Foto og video aktiveres fra App'en SYMA FPV.

God fornøjelse!

[www.rc-helikoptere.dk](http://www.rc-helikoptere.dk)