

Vejledning i betjening af TT988 mini-helikopter.



1. Sæt 6 stk AA-alkaline batterier i fjernbetjeningen og lad evt. helikopteren op enten fra fjernbetjeningens ladestik eller fra det medfølgende USB-kabel. (se pkt. 5).

2. Tænd for fjernbetjeningen først . Knapperne skal være i 0-stilling.

3. Tænd for helikopteren. (kontakten sidder på modsatte side af ladestikket).

3. Kør venstre knap langsomt fremad. Nu skal rotorerne begynde at køre rundt. Giv langsomt mere og mere fart og helikopteren begynder nu at lette. Når du er øvet, vil du finde ud af, at det er en fordel at få den hurtigt op i en meters højde, hvor den er mere stabil.

4. Når knappen presses tilbage aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og helikopteren mister højde.

Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at helikopteren styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt.

NB: HVIS DU LUKKER FOR GASKNAPPEN MENS HELIKOPTEREN ER I LUFTEN VIL HOVEDROTOREN STANDSE MED AT KØRE RUNDT OG HELIKOPTEREN VIL STYRTE TIL JORDEN. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.

5. Opladning foregår fra computers USB-udgang indtil diodepæren i USB-stikket lyser konstant - eller fra fjernbetjeningen indtil fjernbetjeningsdiodepæren lyser konstant grønt. Det varer ca. ½ time.

God fornøjelse!

Reservedele kan købes på www.rc-helikoptere.dk (bruger samme dele som Venus jxd 335)

ps. Hvis helikopteren har tendens til at flyve lidt baglæns – eller hvis du hellere vil have den til at flyve lidt fremad, så kan det løses ved at klistre en lille skrue eller møtrik fast inde i cockpittet foran batteriet. (Cockpittet er monteret med 3 skruer, den 3. skrue sidder under klistermærket).