

Til lykke med din nye mini-drone. Læs venligst denne vejledning grundigt inden du går i gang.



Vejledning i betjening af Wltoys V676 Quadcopter.

1. Tænd for dronen.
2. Tænd for fjernbetjeningen. Knapperne skal være i 0-stilling (venstre knap helt i bund før der tændes).
3. Kør venstre knap helt frem og helt tilbage og derefter **langsomt** frem. Nu skal rotorerne begynde at køre rundt. Giv langsomt mere og mere fart men vent med at få den til at lette indtil alle 4 rotorere kører lige hurtigt rundt. Lad den få tid til at komme op i omdrejninger. Giv så mere gas og den begynder nu at lette.
Når knappen presses tilbage, aftager rotorernes omdrejningshastighed og dronen mister højde. Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at den styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt.

HVIS DU LUKKER FOR GASKNAPPEN MENS DRONEN ER I LUFTEN, VIL ROTORERNE STANDSE MED AT KØRE RUNDT OG DRONEN VIL STYRTE TIL JORDEN. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.

Er du ved at miste kontrollen over den, er det dog bedre at lukke for "gas"-knappen øjeblikkeligt, så den styrter. Den kan trods alt bedre tåle at styrte UDEN GAS på end at flyve ind i noget med fuld gas på.

5. Frem og tilbage sker med højre knap op eller ned. Venstre-højre drejning sker ved at trække venstre knap til venstre el. højre – og sidelænsflyvning foregår på højre knap .
6. Opladning foregår med USB-kabel:
En lille led-lampe lyser når du sætter kablet i USB-porten. Når du lader, går lampen ud. Når den er opladet, lyser lampen i USB-kablet igen.

Som tilbehør kan købes en 220v-USB-adapter, så du kan oplade den fra en 220v stikkontakt.

God fornøjelse!

Og skulle du være uheldig at styrte så der går noget i stykker, kan du købe reservedele til den hos www.rc-helikoptere.dk