

Kort vejledning i betjening af Wltoys S929-A helikopter.



1. Indstil fjernbetjeningens kanalvælger på A, B el. C. (kun vigtigt hvis der er flere i samme rum)

Tænd for fjernbetjeningen først (generel regel der gælder for alle helikoptere).
Knapperne skal være i 0-stilling.

2. Tænd for helikopteren. Nu blinker lamperne. Stil helikopteren på gulvet med halen nærmest dig. Når der er opnået forbindelse, lyser lamperne konstant.

3. Kør venstre knap langsomt fremad og rotorerne begynder at køre rundt og den er klar til lette.

Giv langsomt mere og mere fart og helikopteren begynder nu at lette. Når du er øvet, vil du finde ud af, at det er en fordel at få den hurtigt op i en meters højde, hvor den er mere stabil.

Når knappen presses tilbage aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og helikopteren mister højde.

Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen da du risikerer at helikopteren styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt.

NB: HVIS DU LUKKER FOR GASKNAPPEN MENS HELIKOPTEREN ER I LUFTEN VIL HOVEDROTOREN STANDSE MED AT KØRE RUNDT OG HELIKOPTEREN VIL STYRTE TIL JORDEN. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.

5. Opladning foretages med det medfølgende ladekabel eller fra fjernbetjeningen.

6. Med højre knap kan du dreje til venstre og højre og frem og tilbage.

7. Hvis den trækker til den ene eller anden side, kan den finjusteres på R og L.

8. På knap 18 kan lyset slukkes og tændes.

9 På knap 19 kan der foretages en demo-flyvning. Sørg for god plads et par meter i alle 4 retninger.

God fornøjelse!