



Sæt batteri i flyet. Tænd i "Drone mode". Kør Throttle op og blå i højre side.

Der er 2 måder at starte på:
A: Kør Throttle næsten helt op og drej venstre og højre drejning. Motorene begynder at køre rundt og den flyver op. Når du drejrer Throttle ned, stopper motorene straks.
ELLER
B: Træk Throttle og højre drejning. Motorene begynder at køre rundt og den flyver op. Når du drejrer Throttle op til midten, stopper motorene straks. (Det er helt almindeligt for de fleste modeller).
Nu styres den som en almindelig flyvemaskine.

Når den er i luften, overvåg den. Venstre/højre drejning og Throttle. Højre knap frem og tilbage.

Tryk ned på "horisontal flyvemaskine".

Tryk ned på "vertikal mode".

Om de mere avancerede funktioner findes på Youtube.

God fornøjelse!



Dansk vejledning medfølger ved køb.

en i øverste venstre hjørne og en konstant rød i venstre side.

Motorene begynder at køre rundt på **Take Off** igen, og den flyver op.

VEGTIDIG. Så begynder du at flyve, skal du nemlig køre Throttle op.

(50 og 60%).

ikke helt i bund, for så kan du flyve op.

op.

flyve fremad som en almindelig flyvemaskine.

Om de mere avancerede funktioner findes på Youtube.