



Vejledning i betjening af Syma X20 pocket-drone 4-kanals med 2.4 ghz fjernbetjening og 360° eversion.

Der medfølger fjernbetjening, USB-kabel, ekstra rotorblade, skruetrækker samt engelsk manual.



Til lykke med din nye Quadcopter. Der er batterier i fjernbetjeningen og den er testet inden levering, så du kan straks få glæde af den men

LÆS VENLIGST DETTE FØRST:

1. Tænd for Quadcopteren og mens den blinker, da sæt den på en plan overflade. Tænd derefter for fjernbetjeningen og kød venstre joystick-knap helt frem (bip) og helt tilbage (bip). Så er den klar til at lette.
2. Kød venstre joystick-knap langsomt fremad. Nu skal rotorerne begynde at kød rundt. Når alle 4 rotor kød, så giv langsomt mere og mere fart, og den begynder nu at lette. Hvis den vælter til den ene side eller alle 4 motorer ikke kød lige stærkt, så start forfra.
3. Automatisk Take off og land: Tryk samtidig på de 2 røde knapper øverst, så starter den automatisk og flyver ca. en meter op og bliver stående i den højde. Automatisk landing foregår på samme måde ved at trykke de 2 knapper ind samtidig.
4. Når venstre knap trækkes tilbage aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og den mister højde. Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at den styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.
5. Frem og tilbage sker med højre knap op eller ned. Sidelæns-flyvning sker ved at trække højre knap sidelæns. Venstre-højre drejning sker ved at trække venstre knap til henh. venstre/højre. (Dette gælder for Mode 2 som er sat op som standard. Kan let ændres til Mode 1).
6. Høj hastighed aktiveres på knappen øverst til venstre. Når fjernbetjeningen tændes, står den på lav hastighed.
7. 3D-Loop: Det kræver plads, så flyv 2-3 m op. Klik på 3D-knappen (øverste til højre) og hold den inde mens du aktiverer højre joystick-knap. Så looper den forlæns eller sidelæns.
8. Headless-funktion slås til på knappen øverst til venstre. Hold knappen inde i 2 sekunder til der kommer bip-bip-bip. Uanset hvordan den nu er drejet, vil den altid vende tilbage når du trækker højre joystick-knap tilbage.
Det slås fra ved at holde knappen inde i 2 sekunder indtil der kommer et langt bip.

Opladning. Brug det medfølgende USB-kabel og tag strøm fra en USB-udgang (pc eller iPhone-lader). En LED-pære i kablet lyser så længe der lades. Max. ladetid er 70 min.

(Som tilbehør kan købes USB-strømforsyning. Se under reservedele på www.rc-helikoptere.dk)



God fornøjelse!

www.rc-helikoptere.dk