

Vejledning i betjening af kamera V959-16 til V912

Sættet består af kamera, 2gb micro card og USB-reader-adapter.

Kameraet har 2 funktioner: fotos (stills) og video.

Optagelse aktiveres fra fjernbetjeningen.

Ved 1 klik på "foto" tages 3 billeder.

Video starter ved tryk på knappen og stoppes igen ved tryk.



(funktionen kan være vendt om på visse modeller)