RC-DRONER ODENSE
Kornmodvænget 37 - 5210 Odense NV
Telefon 23262176 - CVR 32631797

Vejledning i betjening af **JJRC X28 PRO** GPS 8K dual kamera drone

Til lykke med din nye drone!

Sæt både fjernbetjeningen - og dronens batteri til opladning.

Tænd for dronen (på undersiden). Sæt den på en plan overflade. Tænd derefter for fjernbetjeningen og vent på kamera-billede der indikerer at der er forbindelse..

Nulstilling: Første gang, eller hvis den har været udsat for styrt el. lign., skal gyroen kalibreres igen. Tryk kort på "Gyroscope calibration".

INDENDØRS FLYVNING (eller udenfor uden GPS):
Indendørs er der ikke satellitsignaler, så derfor skal GPS slås fra. Tryk på GPS.
Rotorerne startes på Unlock (3) eller ved at køre begge joystick-knapper ned i venstre henholdsvis højre hjørne.

Giv den lidt "gas" (venstre joystick) til den letter og flyv en meter op. Når du slipper knappen, bliver den stående i den højde (Altitude hold). Hvis du trækker knappen tilbage, lander den.
Frem og tilbage sker med højre joystick knap op eller ned. (fremad er med kameraet fremad).
Sidelæns-flyvning sker ved at trække højre joystick sidelæns venstre eller højre.
Venstre-højre drejning sker ved at trække venstre joystick til henh. venstre/højre.

Antikollision
Monter sensoren (før der startes). Tryk på knap 9. Ved flyvning på lav hastighed vil den, når den nærmer sig en genstand, trække sig tilbage fra forhindringen I solskin fungerer det ikke så godt, da sensoren anvender infrarøde signaler. Ved høj hastighed og i GPS-mode kan den ikke slås til.

UDENDØRS FLYVNING:
Aktivéring af GPS (udendørs) foregår ved at trykke på "Magnetic Compas calibration (4) **langt tryk**
(og ikke på GPS-knappen)..
Iflg. manualen skal du dreje dronen 3 gange rundt – og derefter 3 gange rundt i lodret position.
Det er dog **ikke** nødvendigt. Bare stil den på startpladsen og Vent op til 2 min. på at alle satellitsignalerne registreres.
Når der kommer et bip i fjernbetjeningen, er satellitterne fundet
Stil dig altid et par meter bag ved dronen og med kameraet pegende fremad, så har du bedre styr på venstre og højre.
Flyv nu langsom opad og ikke hurtigere end at du føler at du har kontrol over dronen – og at den reagerer rigtigt.

Ved tilslutning af telefon:
Hent først app'en HFun Pro (eller scan QR-koden i det medfølgende lille hæfte)
Gå i indstillinger på telefonen eller iPad'en og skab WiFi-forbindelse (HF_GPS5G***) til dronen. Åbn derefter app'en. Nu kan billedet ses sammen med de øvrige funktioner.
I app'en foretages de mere avancerede indstillinger så som kameraoptagelser - Waypoints (tegn en rute ind) – Follow me (følger fjernbetjeningen) – Orbit mode (flyver rundt i cirkel) (kræver at GPS-forbindelse er opnået).

Foto/Video
Der kan optages både på micro-SD-kort, (ekstra tilbehør) der sættes ind i fjernbetjeningen, og på app'en der overfører det til telefonens foto.

GENERELT:
Når den under flyvning begynder at blinke, er det tegn på at der snart ikke er mere strøm på. Det høres og vises også i displayet på fjernbetjeningen. Påbegynd da landing, med mindre den selv er på vej hjem.

Opladning batteri: Træk batterimodulet ud og sæt det til opladning med det medfølgende kabel. Brug strømforsyning fra smartphone-lader eller køb en USB-lader.
Kan lades med 1A men lades bedst ved 2A eller 3A. En lille lampe lyser under opladning. Når den ikke lyser mere, er batteriet fuldt opladet. Det varer flere timer afhængig af laderen.
Opladning fjernbetjening:
Brug det medfølgende kabel. Lad højst 1 time. De røde blinkende lysdioder viser ikke forløbet i opladningen. Kig på fjernbetjeningens symbol højre øverst. Hvis der står 80% er den fuldt opladet. (den kan ikke vise 100%)

God fornøjelse! Og skriv gerne til salg@rc-helikoptere.dk hvis du vil vide mere.