



Vejledning i betjening af
X25 Flyvende bil.



Til lykke med din nye drone / bil. Læs venligst denne vejledning grundigt inden du går i gang.

1. Tænd kontakten på bilen.
2. Tænd for fjernbetjeningen. Knapperne skal være i 0-stilling (venstre knap helt i bund før der tændes),
Kør nu venstre knap helt frem og så helt tilbage. Så er der forbindelse.
3. Bil: Brug kun højre joystick-knap til at køre frem og tilbage og til venstre og højre.
4. Flyv: Kør venstre joystick-knap langsomt frem. Nu skal rotorerne begynde at køre rundt. Giv langsomt mere og mere fart og bilen/dronen begynder nu at lette.
Når knappen trækkes tilbage, aftages rotorernes omdrejningshastighed og helikopteren mister højde. Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at helikopteren styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.

Er du ved at miste kontrollen over den, er det dog bedre at lukke for "gas"-knappen øjeblikkeligt, så den styrter. Den kan trods alt bedre tåle at styrte UDEN GAS på end at flyve ind i noget med fuld gas på.

Loop: Flyv mindst 3 meter op og hold så højre øverste knap inde samtidig med at højre joystick-knap føres hurtigt frem. Så looper den. Tryk på øverste venstre knap og den stopper med at loope.

Vend tilbage: (denne funktion kræver lidt øvelse, så start ikke med dette før du er fortrolig med at flyve almindeligt). Tryk på "Auto Return" (den højre firkantede knap under venstre joystick-knap) før take-off. (Auto return må ikke aktiveres efter den er lettet).

Der lyder nu bip – bip - bip. (hvis der trykkes igen, er den ude af Auto-return mode). Ved tryk på "Recall"-knappen (den venstre af de 2 firkantede), vender den tilbage til udgangspunktet automatisk. (ingen andre knapper må røres). Flyver den skævt tilbage, kan den kalibreres. Se manualen Fig. 3 på side 3.

5. Foto tages ved at trykke på "foto"-knappen.
Video startes på "Video"-knappen og stoppes ved at trykke igen.
(Lampen i kameraet lyser rødt når der optages.)
6. Opladning foregår med med USB-kabel: En led-lampe i kablet går ud så længe der lades. Når den er fuldt opladet, lyser lampen i USB-kablet. (på nogle modeller er det omvendt).
Strøm fra en iPhone/iPad-lader eller computers USB-udgang er velegnet. Husk at et lipo-batteri må aldrig aflades fuldstændigt.
Hvis bilen stilles væk, skal batteriet være ladet op.



God fornøjelse!

Og skulle du være uheldig at styrte så der går noget i stykker, kan du købe reservedele til den hos
www.rc-helikoptere.dk