



## Vejledning i betjening af Quadcopter Syma X11C

4-kanals med 2.4 ghz fjernbetjening og 360° eversion.



Til lykke med din nye Quadcopter med indbygget kamera. Der er batterier i fjernbetjeningen og den er fuldt opladet og testet inden levering, så du kan straks få glæde af den, men **LÆS VENLIGST DETTE FØRST:**

1. Sæt batteriet i Quadcopteren og forbind stikkene, og mens den blinker, da vend den om og sæt den på en plan overflade. Tænd derefter for fjernbetjeningen og køр nu venstre joystick-knap helt frem og derefter helt tilbage. Så er der forbindelse.
2. Køр venstre joystick-knap langsomt fremad. Nu skal rotorerne begynde at køр rundt. Kontroller at alle 4 rotorер køрer lige meget rundt inden du giver så meget gas at den letter. Hvis de ikke roterer lige meget, slukker du for det hele og starter forfra. (gyroen stabiliseres på denne måde).
3. Når alle 4 rotorер køрer lige stærkt, så giv langsomt mere og mere fart, og den begynder nu at lette.
4. Når venstre knap trækkes tilbage aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og den mister højde. Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at den styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.
5. Frem og tilbage sker med højre knap op eller ned. HUSK: Små fine bevægelser. Den reagerer prompte på enhver lille justering! Vær derfor forsigtig! De blå lys angiver fremadretningen.
6. Sidelæns-flyvning sker ved at trække højre knap sidelæns. Venstre-højre drejning sker ved at trække venstre knap sidelæns.
7. Høj hastighed aktiveres på knappen øverst til venstre. Når der tændes, står den på lav hastighed.
8. 3D-Loop: Det kræver plads, så flyv 2-3 m op. Klik på 3D-knappen (øverste til højre) og hold den inde mens du aktiverer højre joystick-knap. Så looper den forlæns eller sidelæns. Slip 3D-knappen så snart den har vendt sig.
9. Foto tages ved at trykke foroven på den røde runde knap i venstre side. Video startes ved at trykke forned på den røde knap og stoppes ved tryk endnu en gang.

Opladning. Tag batteriet ud og oplad det gennem det medfølgende USB-kabel fra en USB-lader (pc eller iPhone-lader). En LED-pære i kablet lyser så længe der lades.